

Modelagem de redes

Objetivo: Aplicações e configurações de uma rede DHCP

Part 1: Conceitos de DHCP

Part 2: Monte e configuração de uma rede

PART 1 – CONCEITOS DE DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

1.1 Problema

Você precisa configurar 100 computadores com a configuração IP, mas sem DHCP. Não lhe resta alternativa além de configurar manualmente cada um dos computadores individualmente.

Além disso, também é preciso documentar a configuração IP de cada cliente e realizar uma modificação na configuração IP dos clientes e ainda reconfigurar manualmente cada um deles.

Principais parâmetros que devem ser configurados para que o protocolo TCP/IP funcione em uma máquina:

- Número IP:
- Máscara de sub-rede;
- Gateway Padrão
- Número IP de um ou mais servidores DNS

Em uma rede com centenas e até mesmo milhares de estações de trabalho, configurar o TCP/IP em cada estação se torna uma tarefa bastante trabalhosa.

Sempre que houver mudanças, a reconfiguração terá que ser feita manualmente em todas as estações de trabalho.

Possibilidade de erros de configuração:

- Digitação do endereço IP
- Digitação da máscara de sub-rede

DHCP: criado para facilitar a configuração e administração do protocolo TCP/IP em uma rede com um grande número de máquinas




Com a instalação de um servidor DHCP é possível fazer com que os computadores e demais dispositivos de uma rede obtenham automaticamente configurações de TCP/IP.

Com o uso do DHCP a distribuição de endereços IP e demais configurações do TCP/IP é automatizada e centralizada gerenciada.


Escopo: faixas de endereços IP criadas pelo administrador, e que serão distribuídas pelo servidor DHCP.


Para cada escopo também podem ser configurados outros parâmetros (IP do gateway, máscara de sub-rede e servidor DNS).

1.2 Exemplo: Alteração do IP do servidor DNS










- O cliente DHCP envia um broadcast, pacote DHCPDISCOVER
- O servidor DHCP envia um broadcast, pacote
 DHCPOFFER
- O cliente DHCP envia um broadcast, pacote DHCPREQUEST
- O servidor DHCP envia um broadcast, pacote'
 DHCPACK

PART 2: MONTE E CONFIGURAÇÃO DE UMA REDE COM SERVIDORES


2.1 Topologia



2.2 Configuração do servidor de DHCP

Global Settings:

- Change the Display Name to "DHCP Server"
- Set the Gateway to 172.16.0.1






FastEthernet:

Set the IP address to 172.16.0.10


Set the Subnet Mask to 255.255.0.0



Services

HTTP:

Set HTTP Service and HTTPS Service to Off




DHCP:

Set the Default Gateway to 172.16.0.1

Set the DNS Server to 172.16.0.11


Set the Start IP Address to 172.16.0.100





DNS:

Set the Service to Off



Configure Two Client Computers using DHCP

Add two client computers.

Global Settings:

Change the Display Names to "Dynamic 1" and to "Dynamic 2" respectively Set the Gateway/DNS to DHCP

Add two client computers.



FastEthernet: Set the IP Configuration to DHCP

Adding switches

Add two switches.

Connect the servers to one switch using a straight-through cable.

Connect the client computers to the other switch using a straight-through cable.

Interconnect the two switches using a crossover cable.

Verify connectivity

Ping (ICMP)

From a client computer use the Desktop Command prompt to ping the other client computers and the servers.

Example:

From the Dynamic 1 client, C> ping 172.16.0.20

O primeiro ou segundo ping pode falhar, mas você deve receber uma resposta sobre os pings posteriores.

Isto é devido ao ping atingir o tempo limite enquanto o processo de ARP acontece (mais tarde).

```
PC>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```




Configuring the DNS Server

Add a server.

Global Settings:

Change the Display Name to "DNS Server" Set the Gateway to 172.16.0.1




Configuring the DNS Server

FastEthernet:

Set the IP address to 172.16.0.11

Set the Subnet Mask to 255.255.0.0






Services


HTTP:

Set HTTP Service and HTTPS Service to Off



DHCP:


Set the Service to Off



DNS:

Entering the www.tsrb.edu Domain Name Enter for the Domain Name www.tsrb.edu Enter for IP Address 172.16.0.20 Click Add






Configuring the www.tsrb.edu Web Server

Add a server.

Global Settings:

Change the Display Name to "Web Server: www.tsrb.edu"




FastEthernet:

Set the IP address to 172.16.0.20

Set the Subnet Mask to 255.255.0.0





Services

DHCP:

Set the Service to Off

DNS:

Set the Service to Off

Web Browser (HTTP)

On the client computers use the Desktop Web Browser, enter the URLs of the Web Servers www.tsrb.edu and www.internal.com.

You should see the web pages that you created on these servers

